

Drewnostyl Olej do ochrony drewna



Opis produktu

Olej do ochrony drewna to nowoczesny olej na bazie wyselekcjonowanych olejów naturalnych, w tym oleju lnianego i tungowego. Służy do ochronno-dekoracyjnego zabezpieczania drewna i elementów drewnianych, również drewna egzotycznego i sklejki, na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Zalety

- doskonale zabezpiecza drewno przed czynnikami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV,
- głęboko penetruje i impregnuje drewno,
- łatwość aplikacji,
- nie łuszczy się,
- zabezpiecza drewno przed zabrudzeniami i plamami,
- przed nałożeniem na surowe drewno nie wymaga zastosowania dodatkowych preparatów gruntujących

Zastosowanie

Drewniane elementy konstrukcyjne, pergole, parkany, ogrodzenia i inna architektura ogrodowa, deski i legary tarasowe, meble i meble ogrodowe, podbitki, nadbitki, boazerie i inne elementy

Przygotowanie podłoża

Impregnacja surowego drewna:

Powierzchnia drewna powinna być sucha, gładka i oczyszczona z kurzu, żywicy czy tłustych plam. W przypadku zażywienia czy zatłuszczenia, drewno wyczyścić przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej, a następnie wysuszyć.

Drewno powinno być odpowiednio wysezonowane i wysuszone. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 18%. Wszelkie wady i nierówności wynikające z obróbki powinny być starannie usunięte (olej może je w znaczący sposób uwypuklić).

Jeżeli występuje korozja biologiczna, to należy ją usunąć do odsłonięcia surowego i zdrowego drewna

Renowacja drewna:

Powierzchnia drewna powinna być czysta, sucha i odpylona. Całkowicie usunąć stare powłoki malarskie /lakiernicze. Podczas renowacji drewna wcześniej olejowanego, powierzchnię należy dokładnie wyczyścić i odpylić. W przypadku tłustych plam, wyczyścić przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej, a następnie wysuszyć. W przypadku drewna zszarzałego wykonać zabieg wybielający.

Aplikacja

Najlepsze efekty uzyskuje się aplikując olej przy użyciu pędzla lub szmatki. Można również użyć wałka malarskiego, gąbki, ręcznika papierowego. Nie nanosić zbyt obfitych warstw - nie doprowadzać do postawania zacieków. Należy wetrzeć minimum 2 warstwy techniką „mokre na mokre” w odstęgach czasowych nie dłuższych niż 15 - 30 minut. Olej należy wcierać wzdłuż słojów małymi

Drewnostyl Olej do ochrony drewna

porcjami tak długo, aż drewno przestanie chłonać olej. Po naniesieniu ostatniej warstwy zetrzeć nadmiar oleju.

Temperatura powietrza i podłoża podczas nakładania i wysychania oleju powinna oscylować w zakresie od +5° C do +25° C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 65%.

Unikać opadów atmosferycznych w okresie 24 godzin po zakończeniu aplikacji.

Czyszczenie narzędzi

Bezpośrednio po zakończeniu prac, narzędzia należy czyścić benzyną ekstrakcyjną lub rozcieńczalnikiem do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania. Materiały użyte do olejowania (szmatki, gąbki, tampony itp.) po zakończeniu prac należy umieścić w zużytej puszcze (opakowaniu) a następnie zalać wodą, co zapobiega samozapłonowi.

Wskazówki BHP

Przy pracy z olejem impregnacyjnym przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa. Prace malarskie prowadzić przy dobrze działającej wentylacji, z dala od otwartego ognia. Produkt zawiera benzynę. Użytkować z dala od źródeł ognia.

Transport i przechowywanie

Produkt powinien być przechowywany oraz transportowany w nieuszkodzonych, oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. Przechowywać i użytkować z dala od źródeł ognia.

Parametry techniczne

Wydajność:	do 20m ² z 1 litra
Zalecana ilość warstw:	2 do 3
Czas schnięcia:	do 24 godzin w optymalnych warunkach atmosferycznych
Nakładanie kolejnych warstw:	po 15 – 30 minutach (metoda mokro na mokro)
Dopuszczalna zawartość LZO (kat.):	A/f/FR -700 g/l. Maksymalna zawartość LZO - 700 g/l
Rozcieńczanie:	wyrób gotowy do użycia – nie rozcieńczać.

Okres trwałości – 24 miesiące od produkcji. **Data ważności na opakowaniu.**